

## How to install LT-8000GT' External GPS Antenna

如何安裝\拔除LT-8000GT 外接天線

LT-6000S外付アンテナの取付方法

1. Open rubber cover on the back of LT-8000GT. / 打開LT-8000GT 背面的橡膠保護蓋 / LT-8000GT デバイス裏側のゴムカバーを開けてください。



2. Plug in the GPS antenna connector vertically into antenna jack. / 將MCX外接天線接頭對準LT-8000GT 背面的外接天線插孔，直接正向插入。 / MCX外付アンテナプラグをLT-8000GTデバイスのアンテナ接続ポートに 垂直方向で差し込みます。



3. When unplugging the external antenna, hold the connector and unplug it vertically. / 拔除時請將MCX外接天線接頭直接正向拔出。 / 外し場合にもMCX外付アンテナプラグを歪みの無いように、垂直方向で抜いてください。



4. Push down the top of rubber cover into antenna jack first. Then push down the bottom of rubber cover to close it. / 先將橡膠保護蓋”上方處”推入外接MCX孔。然後再將橡膠保護蓋”下方處”往下推入。 / ゴムカバーの戻す方法は、まず”上側”から穴に押込てください。そして”下側”も押して、綺麗に嵌めます。

