

How to install External GPS Antenna to LT-8000GT/LT-8000S

如何安裝外接天線到 LT-8000GT/LT-8000S

LT-8000GT/LT-8000S外付アンテナの取付方法

1. Open rubber cover on the back of device.

打開機器背面的塑膠保護蓋。

デバイスデバイス裏側のゴムカバーを開けてください。



2. Plug in the GPS antenna connector vertically into antenna jack.

將MCX外接天線接頭對準機器背面的外接天線插孔，直接正向插入。

MCX外付アンテナプラグをデバイスデバイスのアンテナ接続ポートに垂直方向で差し込みます。



3. When unplugging the external antenna, hold the connector and unplug it vertically.

拔除時請將MCX外接天線接頭直接正向拔出。

外し場合にもMCX外付アンテナプラグを歪みの無いように、垂直方向で抜いてください。



4. Push down the top of rubber cover into antenna jack first. Then push down the bottom of rubber cover to close it.

先將塑膠保護蓋”上方處”推入外接MCX孔。然後再將塑膠保護蓋”下方處”往下推入。

ゴムカバーの戻す方法は、まず”上側”から穴に押し込んでください。そして”下側”も押して、綺麗に嵌めます。

