



パッケージに含まれているパーツが全て揃っている事を確認して

リチウムイオン

充電池1個

BL-1000GTのマニュアルとダウンロード資料はメモリカード内にガイド

ファイルがございますまたは以下の QR コードをスキャンしてください。

インターネット環境の下での確認とインストールすることができます。

マイクロ USB ケーブル

03 BL-1000GTの充電について

付属のマイクロ USB ケーブルを使用し、パソコン又はシガーソケット USB チャージャーに接続して充電してください。 ※ 初回使用時は BL-1000GTをフル充電してください。



🔲 緑 LED 点灯: 充電中 🗆 緑 LED オフ: 充電完了

1 注意

付属のバッテリー以外は絶対に使用しないでください。発火や爆発 する恐れがあります。使用済みバッテリーは、各自治体の処分方法 に従って廃棄してください。

04 BL-1000GT 機能ボタン

① 電源ボタン:3秒間長押して電源オンとオフになります。

- (ON 単音1回 OFF 長音1回 単音1回)バッテリ-残量表示:
 BL-1000GT本体のLED ランプにてバッテリー残量を表示します。
 表示:LED 5 個点灯=満充電LED 1 個点灯=バッテリー残 20%(LED 1 個= 20%単位で表示)
- ※ 電源 ON →初期ランプ作動後(約5秒後)→約2秒間バッテリー残量を表示します。
- ② POI (Gセンサーを較正)ボタン: 押すと現在の位置を記録します。(短音3回)
 ※ データロギングは GPS を測位後、自動で開始されます。
 G センサーを較正する場合は長押してください。(長音2回)

③ マイクロ USB ポート: BL-1000GT の充電/ダウンロード/

BL-1000G1 の発電/タウクロード/ ファームウェアの更新。 ④ **リセットボタン:** BL-1000GT を強制シャット ② ダウンします。(ゴムカバーの 内側) ① ④

02 バッテリーの取付け

セット内容

01

ください。

🚹 注意

10

BL-1000GT 本体

16GB (本体に挿入済)

マイクロ SD カード

- バッテリーカバーリリースタブを押して、バックカバーを取り 外します。
- ② バッテリーの接点端子方向を確認して、バッテリーを装着します。
- ③ バックカバーを置き、『カチッ』と音がするまで押込み取り付けます。



05	LED	動作状態表示
----	-----	--------

LED 記号	LED 色	状態	説明
~	オレンジ	点滅	バッテリー残量低下
B	グリーン	点灯	充電中
電源	消灯	-	1 . フ ル 充 電 済 2. デバイスの電源オフまたはスリープモード
	オレンジ	点滅3回	POIボタンを押すと、現在GPS位置を記録します
オレンジ 2秒に 1回点3 メモリー オレンジ 点灯	2 秒に 1回点滅	メモリー残量低下(メモリー残量20%以下/メモリ内 のファイルが21,000を超える(7000レコード)、メモ リ不足を意味します)	
	オレンジ	点灯	メモリー残量無し又はSDカードエラー/メモリ内 のファイルが21,600以上の(7,200レコード)、メ モリー杯を意味します
	消灯	-	1.メモリー容量有り 2.GPSと衛星が未接続
Ŕ	グリーン	点灯	GPS測位完了、ロギングを開始
GPS	消灯	-	1. GPSと衛星が未接続 2. メモリー残量無し
*	ブルー	点滅	接続するデバイスの検索中
ルートゥース	ブルー	点灯	ブルートゥース接続
^	オレンジ	点灯	1.GPSと衛星が未接続 2.メモリー残量無し
<u></u>	オレンジ	点滅	デバイスがスリープモード
バフーム	消灯	-	1.GPS 測位完了 2. デバイスの電源オフ状態

06 操作音

※ 操作音は、ソフトウェア 内の GPS 設定からオフにすることができ ます。

状態	操作音	説明
電源オン	短音1回	電源をオン時(長押し)
電源オフ	長音1回、短音1回	電源をオフ時(長押し)
GPS 測位	短音2回	GPS 測位完了時
POI ボタン	短音3回	POI ボタンを押すと、現在 GPS 位置を記録します。
POI ボタン メモリー残量無し	短音3回 長音3回	POI ボタンを押すと、現在 GPS 位置を記録します。 メモリカードの残量無し
POIボタン メモリー残量無し スリープモード	短音3回 長音3回 長音1回、短音1回	POI ボタンを押すと、現在 GPS 位置を記録します。 メモリカードの残量無し デバイスがスリープ モードに入った際

07 BL-1000GT 本体の装着固定方法





08 GPS信号の測位

電源ボタンを押して BL-1000GT の電源を入れます。 BL-1000GT を屋外で空に向けるに置きます。

※ 屋根など上空に遮蔽物が無い事を確認して下さい。

GPS 信号を測位するには数分かかることがあります。 GPS 信号を測位すると、GPS LED ランプがグリーン色に 点滅し、ロギングを開始すると GPS LED ランプはグリー ン色に点灯します。

09 ファームウェアのアップデート

- デバイスの使用前にセットアップする必要があります。PC のソフトウェアにてタイムゾーン、記録開始時間、G センサーとブザーなどの設定ができます。
- 2 Qstarz ウェブサイト

http://racing.qstarz.com/Japan/JP-Products/BL-1000GT-Fir mwareUpdate.html からファームウェアをダウンロードして解凍し ます。ブートローダーを更新する必要がある場合は、最新のブートロー ダーファイルもダウンロードしてください。

- ③ BL-1000GT の電源を切り、マイクロ USB ケーブルを介してコンピューターに接続します。
- ⑦ ファームウェアファイル "FW.qst" とのブートローダーファイル " BL.qst" を BL-1000GT Micro SD カードのルートディレクトリにコ ピーします。
- ⑤ コピー後、Windows オペレーティングシステムで[ハードウェアの安 全な取り外しとメディアの取り出し(QSTARZ BL-1000GT)]を選択 してください。
- ⑥ マイクロ USB ケーブルを抜くと、ファームウェアのアップ デートが自動的に開始されます。更新プロセス中に LED が交互に点灯します。
- ⑦ ファームウェアの更新が完了すると、デバイスは自動的にオフになり ます。更新プロセス中にシャットダウンしたり、電源を切ったりしない でください。

▲ 注意

ファームウェアの更新プロセスが失敗したら、デバイスが利用できなくな るので更新する前に、下記状態を再度確認ください-バッテリーの電池状 態-50%を超える容量を確保してください。-電池カバーをしっかり装着す るように

10 製品スペック

- 高感度 GNSS チップと3 軸加速度センサーを採用
- Bluetooth LE 4.0 対応デバイス
- モータースポーツに最適な 10Hz 頻度のログ (0.1 秒あた り1 回を記録)
- ロキングしたい位置ポイントを記録する POI ボタン
- 作動状態を表示する LED インジケーター付き
- USB リムーバブルディスクとしても使用可能
- 電源:充電式リチウムイオン電池を採用し20時間連続ロキング が可能(標準使用)
- 温度:-10~60°C / 充電 0~45°C / 保存 -20~60°C





App Store また Google Play Store .にてQRacing APPをダウンロード してください。 QRacing APP は GPS ロキングデータから、走行デー タの分析及び走行データとスマホから撮った動画 (インカー) を合成する 事が出来ます。

ネット環境の下で QRACING のアプリをインストールして、QWS のアカ ウントの登録次第、デバイスと接続後、アプリが利用可能になります。





ログに記録されたレーシングデータを高度に分析するには、PRO QRacing PC ソフトウェアをインストールします。BL-1000GT の電源を オフにしてからパソコンに接続します。パソコンの BL-1000GT 内のフォル ダーを参照してください。"Download Index BL-1000GT.html"ファイル を探し、そのファイルをクリックすると、弊社のダウンロードページにリンクし ます。ページ内のダウンロード手順に従って QRacing ソフトウェアをイン ストールします。 QWS 登録が完了したら、 QRacing Web (https://gws.gstarz.com) にログインして、QRacingPCソフトウェアキーをオ ンラインで要求します。 QRacing PC ソフトウェアを初めて使用する場合 は、ソフトウェアキーを入力する必要があります。その後、キーはQWSアカ ウントに保存されます。 QR コードをスキャンして指示を読んでください。



※ QRacing ラップタイミング解析ソフトウェアは PC Windows OS 専用です。 ※ QRacing PC ソフトウェアでのログを読むには、まず BL-1000GT のオ フヴことを確認してください。

iwи



バックアップのために QRacingWeb にアップロードするセッションを選 択し、グローバルユーザーとの結果のランク付けに参加します。

(1)注意)

QRacing アプリを実行せずに BL-1000GT でロギングを行う場合は、 QRacing PC ソフトウェアからログを読み取り、QRacing Web にデータ をアップロードして、結果を QRacing アプリに同期できます。

※ ユーザーズマニュアルを確認するには PC 画面上部の [ヘルプ] > [ユーザーズマニュアル] をクリックください。

使用注意事項

- ●長時間使用しない場合は、バッテリーを取り出して涼しい場所に保管し てください。
- -10°C~60°C間でご使用ください。対応温度域を超えて使用した場合、 本体の故障やバッテリーの性能が低下します。また、60°C 以上の場所 で使用した場合、バッテリーが異常発熱し、燃焼、爆発の恐れがあります。
- 製品をお客様ご自身、もしくは販売店等で分解、改造は絶対に行わない で下さい。
- *分解、改造を行った場合は保証が無効になります。
- マイクロ SD カードのエラーが消えない場合:、マイクロ SD カードリー ダーを一旦取り外し、再度差し込んでください。「SD Card Formatter v5.0」ツールを使用して、FAT32 形式のクイックフォーマットを実行し ます。

▲注意

フォーマットを行った場合 SD カード内のデータは全て消却されるので注 意ください。

QRacing アプリ現在は iOS 12.0 Ver Android 6.0 以上のスマートフォ ンにサポートします。

(最新バージョン情報はオフィシャルサイトで確認してください。

使用手順

- ※ スマートフォンのイメージ写真は iPhone のみです。QRacing APP のサポート OS とバージョンは、Qstarz のウェブサイトの 説明を参照してください。
- ※ マートフォンのブルートゥース (BL) 機能をオンにします - iPhone の設定 > 一般 > Bluetooth > オン - Android 携帯の設定 > ワイヤレスとネットワーク > Bluetooth: オン

BL-1000GT 電源オン



▲ 注意

BL 機能についてご使用のデバイス (スマートフォン) の取扱い方法を確 認して下さい。

② GPS 測位完了確認(ピー短音2回)



🚹 注意 GPS 測位後 BL-1000GT が自動的に記録開始。 電源オフにすると自動的に記録を保存します。



⑤ QRacing APP で分析データを表示、 比較、またはランク付けします。そし て、QRacingWeb クラウドプラット

フォームに自動同期します。



④ リアルタイムレーシングを開始し、セッションを記録します。



DB

01:19.586 @ Lap

o —

60

🚺 注意 🗋 アプリのバージョンが異なると、画面が多少異なる場合があります。

QRacing ソフトでは、スタート/スプリットの設定、コースマップの調整、ビ ーコン(計測ライン)編集を行い、各、走行毎データの比較が可能です。 QRacing ラップタイミンググラフ解析と再生を最大3 ラップまで行うこと ができます。





QRacing 解析ソフトにより各種走行データの分析が可能です。