OST, AZ.



\mathbf{O}^{-} 内容物

以下の内容物が全てあることを確認してください。



充電池

BL-1000ST 本体



ソフトウェアをダウンロードします。 https://qws.qstarz.com/Product/1000ST/

QR コードをスキャンして、製品マニュアルと関連

DownloadIndex html

マイクロUSB

ケーブル

バッテリーの取付け

- 1. バッテリーカバーリリースタブを押して、バックカ
- バーを取り外します。
- 2. バッテリーの接点端子方向を確認して、バッテリー
- を装着します。
- 3. バックカバーを置き、カチッと音がするまでカバー を閉じます。



03 BL-1000STの充電について

付属のマイクロUSBケーブルでパソコン経由、または壁の充電器 に接続して充電してください。 初回利用はBL-1000STをフル充電してください。



内容物と異なるタイプのバッテリーに交換すると爆発の危険が あります。使用済みの電池は、各自治体の指示に従って廃棄し てください。

BL-1000ST 機能ボタン



- 1 電源ボタン: 3秒間長押して電源オンとオフになります。(ON 単音1回OFF長音1回 単音1回)オンとオフを切り替えると、中央の3つのLEDが交互に点滅し ます。操作が完了するまでお待ちください。
- バッテリ- 残量表示: BL-1000ST 本体の LED ランプにてバッテリー残量 を表示します表示: LED 5 個点灯=満充電 LED 1 個点灯=バッテリー 残 20% (LED 1 個= 20% 単位で表示)。

2 POI ボタン:

押すと記録したいポイントを記録します。Gセンサーを較正するには、1秒間 押し続けてください。

③ マイクロUSBポート:

デバイスの充電/ダウンロード/ファームウェアの更新。

④ リセットボタン:

デバイスを強制シャットダウンします。(ゴムカバーの内側)

05 LED 状態表示

LED 記号	LED 色	状態	説明
	オレンジ	点滅	バッテリー残量低下
	グリーン	点灯	充電中
電源	消灯	-	1 . フ ル 充 電 済 2. デバイスの電源オフまたはスリープモード
HU-	オレンジ	点滅3回	POIボタンを押すと、現在GPS位置を記録します
	オレンジ	2 秒に 1回点滅	メモリー残量低下(メモリー残量20%以下/メモリ内 のファイルが21,000を超える(7000レコード)、メモ リ不足を意味します)
	オレンジ	点灯	メモリー残量無し又はSDカードエラー/メモリ内 のファイルが21,600以上の(7,200レコード)、メ モリー杯を意味します
	消灯	-	1.メモリー容量有り 2.GPSと衛星が未接続
Ø	グリーン	点灯	GPS測位完了、ロギングを開始
GPS	消灯	-	1. GPSと衛星が未接続 2. メモリー残量無し
*	ブルー	点滅	接続するデバイスの検索中
ブルートゥース	ブルー	点灯	ブルートゥース接続
<u> </u>	オレンジ	点灯	1.GPSと衛星が未接続 2.メモリー残量無し
	オレンジ	点滅	デバイスがスリープモード
	消灯	-	1.GPS 測位完了 2. デバイスの電源オフ状態

06 ビープ提示

*ビープ音は、ソフトウェア - > GPS設定からオフにすること ができます。

状態	ビープコード	説明
電源オン	短音1回	電源をオンにした際にビープ 短音1回
電源オフ	長音1回、短音1回	電源をオフにした際にビープ 長音1回短音1回
GPS 測位	短音2回	GPSの測位完了した際にビ ープ短音2回
POI ボタン	短音3回	POIボタンを位置記録 した際にビープ短音3回
POI ボタン メモリいっぱい	短音3回 三長聲	POI ボタンを位置記録 した際にビープ短音3回 メモリカードの容量がいっぱ いになった際に長音3回
POI ボタン メモリいっぱい スリープモード	短音3回 三長聲 長音1回、短音1回	POI ボタンを位置記録 した際にビーブ短音 3 回 メモリカードの容量がいっぱ いになった際に長音3回 デバイスがスロープモードに 入る際に長音1回、短音1回
POI ボタン メモリいっぱい スリープモード メモリエラー	短音3回 三長聲 長音1回、短音1回 長音続ける	POI ボタンを位置記録 した際にビーブ短音 3 回 メモリカードの容量がいつぱ いになった際に長音3回 デバイスがスロープモードに 入る際に長音1回、短音1回 メモリのマイクロSD カードがエラ ーか未挿入の際に連続の長音が響く

07 衛星信号の取得

・電源ボタンを押して BL-1000ST の電源を入れます。

・GPS 信号を取得するには、デバイスを室外で空の開けた 場所に置きます。

・GPS 信号の取得には数分かかることがあります。GPS 衛星 に接続されていると、GPS LED がグリーン色に点滅します。 データのロギングを開始すると、GPS LED はグリーン色に 点灯します。

09 DataViewer ソフトウェアのインストール

BL-1000ST の電源を切ってコンピュータと接続し、マイコ ンピュータの BL-1000ST のルートディレクトリを参照して ください。

"Download Index BL-1000ST.html"ファイルを探し、イン ターネット接続でそれをクリックしてください。ダウンロー ドWebページがポップアップし、リンクをクリックして画面 上の手順に従って DataViewer ソフトウェアをインストー ルし、関連情報を読んでください。



* DataViewerトラックデータ管理ソフトウェアは、PC Windows OS 専用です。

10 使用手順

1. 初めて使用する際にバッテリーを完全充電してください。 完全に充電されたバッテリーは、連続稼ぎ時間(最適 条件の下で)最大25時間、稼動することができます。



ファームウェアのアップデート 08

①デバイスの使用前にセットアップする必要があります。PC のソフトウェア にてタイムゾーン、記録開始時間、Gセンサーとブザーなどの設定ができ ます。

② Qstarz ウェブサイト<u>http://www.qstarz.com/ippage/JPdownload.html</u> からファームウェアをダウンロードして解凍します。ブートローダーを更 新する必要がある場合は、最新のブートローダーファイルもダウンロード してください。

③ BL-1000STの電源を切り、マイクロUSBケーブルを介してコンピューターに接 続します。

④ファームウェアファイル"FW.qst"とのブートローダーファイル"BL.qst"を BL-1000ST Micro SDカードのルートディレクトリにコピーします。

⑤コピー後、Windowsオペレーティングシステムで「ハードウェアの安全な取り外し とメディアの取り出し(QSTARZ BL-1000ST)]を選択してください。

⑥ マイクロUSBケーブルを抜くと、ファームウェアのアップ デートが自動的に開始 されます。更新プロセス中に LED が交互に点灯します。

⑦ファームウェアの更新が完了すると、デバイスは自動的にオフになります。 更新 プロセス中にシャットダウンしたり、電源を切ったりしないでください。

🚹 注意

ファームウェアの更新プロセスが失敗したら、デバイスが利用できなくなるの で更新する前に、下記状態を再度確認ください-バッテリーの電池状態-50% を超える容量を確保してください。-電池カバーをしっかり装着するように

2. 衛星信号を取得する、旅を記録するために



BL-1000ST は、屋外環境で使用する必要がある GPS モジュ ールに内蔵されています。BL-1000ST の電源を入れて、衛 星の位置を取得し始めます。GPS が測位されると、GPS LED が緑色に点灯し、BL-1000ST を使用して移動経路を記録し たり、処理されたデバイスで Bluetooth レシーバーとしてナ ビゲートしたりできます。

3. BL-1000STとPCを接続する



パソコンの電源を切ってBL-1000STとMicro USB ケーブルで接続してください。



4. DataViewer ソフトウェアを起動します



DataViewer™は、さまざまなアプリケーションのデータを 管理するための Trip Raw Data PC ソフトウェアです。記録 された航跡データを簡単に閲覧・閲覧でき、 GPX/NMEA/KML/CSV/BINファイルに航跡記録を出力でき ます。GPS デバイスの構成、データの消去、またはデバイス のリセットをサポートします。

Bluetooth互換性

- ・BL-1000ST は、ほとんどのiOSおよび Android ハンドヘル ドデバイスと互換性があります。
- ・ハードウェアの製造メーカーにより、すべての Android デ バイスとの互換性が確認されていません。
- Qstarz BLE GPS View アプリでハンドヘルドデバイスと接 続のを例として。



イスを自動的に検索します。

- Androidスマートフォン: Bluetoothのペアリングが

完了しました。Ostarz BLE GPS View APPは新しい

BL-1000ST デバイスをリストに追加します。

1. BL-1000ST の電源を入れます。

Ċ

2. スマートフォンの Bluetooth 機能をオンにします。

- Bluetooth:オン>使用可能なデバイスを検索>

BL-1000ST - デバイスを選択してペア設定する

- Androidスマートフォン>ワイヤレスとネットワーク>

- iPhoneの設定>一般> Bluetooth>オン

OSTAZ



4. BL-1000ST のデバイスIDが見つかったらオレンジ色で表 示されます。接続するデバイス ID を選択し、iPhoneの Bluetooth アイコンを押すか、Android phone のスライ ドをオンにして接続します。





5. APP では、BL-1000ST のデバイスIDが緑色に変わり、デ バイスの青色 LED が点灯して点灯しまこれは、Bluetooth 接続が完了し、すぐに使用できす。ることを意味します。



製品スペック

- ・高感度 GNSS チップと3 軸加速度センサーを採用
- •Bluetooth 4.0 BLE 対応デバイス
- ・1Hz 記録頻度(デフォルトは5秒ごとに1ウェイポイントを 記録するように設定されています)
- ・興味の位置ポイントを記録する POI ボタン
- ・デバイスの状態を表示する5つの LED 表示
- ・USB リムーバブルディスクとしても認識されたデバイス
- ・電源: 充電式リチウムイオン電池、25時間動作(標準使) 用)
- •温度: 動作 -10~60℃ / 充電 0~45℃ / 保存 -20~60℃

13 產品照顧

- 長時間使用しない場合は、電池を取り出して涼しい場所に 保管してください。
- -10℃~60℃の温度で使用しないと、電池の充電能力が低 下します。
- ・熱や高温の環境から遠ざけてください。また、内部のバッテ リが過熱したり、爆発したり、燃焼したりするのを防ぐために 、デバイスを145℃/60℃以上の温度環境での使用はご遠 慮ください。
- ・自分でデバイスを分解しないでください。保証を無効にす る可能性があります。
- マイクロ SD カードエラー:このエラーが発生した場合、マ イクロ SD カードリーダーを取り、マイクロ SD カードを差し 込んでください。「SD Card Formatter v5.0」ツールを使用し て、FAT32形式のクイックフォーマットを実行します。



* App StoreまたはGoogle PlayでQstarz BLE GPS View APPをダウ ンロードする。

Ostarz BLE **GPS** View

iOS version Android version

3. スマートフォンで Ostarz BLE GPS Viewを起動します。 6. GNSS ステータス情報の表示、GNSS データの記録、GPS レコードの保存、または CSV ファイルへのエクスポートを - iPhone: Ostarz BLE GPS View APPは新しいBLEデバ 開始します。